

T343 Návod k použití

Upozornění

1. Spínací hodiny jsou určeny pro maximální zátěž 3500W (230V, 50Hz) a jsou určeny k montáži na DIN lištu.
2. Neponořujte spínací hodiny do vody nebo jiných kapalin.
3. Topení a podobné spotřebiče, které mohou při provozu způsobit požár, připojené k spínacím hodinám by nikdy neměly být ponechány bez dohledu při provozu. Výrobce doporučuje takové spotřebiče ke spínacím hodinám nepřipojovat.

Návod k použití

1. Připojte spínací hodiny k napájení.
2. Po několika minutách nastavte hodiny do základního stavu stiskem tlačítka R pomocí špičatého předmětu jako je tužka nebo pero.
3. Tím jsou hodiny připraveny k nastavení a použití.

Nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko C+ a současně stiskněte tlačítko W+ dokud se na displeji nezobrazí den v týdnu. Pokračujte stiskem tlačítka H+ a M+ dokud se na displeji nezobrazí hodina a minuta. V průběhu nastavování tlačítka W+, H+ nebo M+ mohou být podržena, aby se požadovaný údaj nastavil rychleji.
2. Po uvolnění tlačítek se nastavené údaje uloží.
3. Nastavení lze změnit opakováním předešlých kroků.

Programování

1. Stiskněte tlačítko ☉. Na displeji se zobrazí nastavení prvního zapnutí ON.
2. Stiskem tlačítka W+ nastavíte den nebo skupinu dní. Čas nastavíte stiskem tlačítka H+ a pak M+.
3. Stiskem tlačítka ☉ ukončíte nastavení prvního času zapnutí a začnete nastavovat čas vypnutí OFF. Opakováním předešlého postupu nastavíte čas prvního vypnutí OFF.
4. Stiskem tlačítka ☉ ukončíte nastavování prvního vypnutí a otevřete nastavování času druhého zapnutí. Opakováním kroku 2. a 3. nastavíte další časy zapnutí a vypnutí podle potřeby.
5. Po nastavení všech požadovaných časů stiskem tlačítka C+ nastavení ukončíte a tím jsou spínací hodiny připraveny k provozu.

Příklad nastavení každodenního zapnutí v 8:15 a vypnutí ve 22:15

- a. Po stisku tlačítka ☉ se na displeji zobrazí ON.
- b. Opakovaným stiskem tlačítka WEEK na displeji nastavte " MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", tj. program na celý týden.
- c. Stiskem tlačítka H+ nastavte na displeji 8:00.
- d. Stiskem tlačítka M+ nastavte na displeji 8:15.
- e. Po stisku tlačítka ☉ se na displeji zobrazí OFF.
- f. Opakováním kroků c. a d. nastavte na displeji 22:15.

Poznámka: Dbejte aby se nastavené časy nepřekrývaly, zvláště při použití skupin dnů.

Dny v týdnu

MO-pondělí, TU-úterý, WE-středa, TH-čtvrtek, FR-pátek, SA-sobota, SU-neděle

Ruční zapnutí ON/vypnutí OFF/auto

1. Opakovaným tiskem tlačítka MANUAL se tyto tři režimy přepínají.
2. V režimu ON je spínač trvale zapnut, v režimu OFF je trvale vypnut a v režimu AUTO je spínač řízen nastaveným programem.
3. Pokud je režim změněn z MANUAL do AUTO, hodiny si budou pamatovat nastavení v režimu MANUAL až do času příštího nastaveného času.

Formát zobrazení 12/24

Současným stiskem tlačítek C+ a ☉ můžete přepínat formát zobrazení času 12 hod. a nebo 24 hod. Vlevo nahoře se na displeji zobrazí AM nebo PM-režim 12hod. nebo nic-režim 24hod.

Funkce letní čas SUMMERTIME

1. Současným stiskem tlačítek C+ a MANUAL v režimu AUTO se vpravo na displeji zobrazí SUMMER a hodiny se posunou o hodinu dopředu.
2. Dalším současným stiskem tlačítek CLOCK a ON/AUTO/OFF se hodiny vrátí do původního nastavení a nápis SUMMERTIME zmizí.

Technický popis

Napětí	220-240V, 50Hz
Max. zátěž	16A, 3500W
Min nastavitelný čas	1 minuta
Provozní teplota	- 10°C to + 40°C
Přesnost	+ /- 1 minuta za měsíc
Zálohovací baterie	1.2V > 100 hod