

## TABUĽKA SYSTÉMOVÝCH A INTERKOMOVÝCH ČÍSEL PRE DT DDS

Systémové číslo	Interkomové číslo
000	1111
001	1115
002	1123
003	1131
004	1135
005	1143
006	1151
007	1155
008	1163
009	1211
010	1215
011	1223
012	1231
013	1235
014	1243
015	1251
016	1255
017	1263
018	1311
019	1315
020	1323
021	1331
022	1335
023	1343
024	1351
025	1355
026	1363
027	1411
028	1415
029	1423
030	1431
031	1435
032	1443
033	1451
034	1455
035	1463
036	1511
037	1515

Systémové číslo	Interkomové číslo
038	1523
039	1531
040	1535
041	1543
042	1551
043	1555
044	1563
045	1611
046	1615
047	1623
048	1631
049	1635
050	1643
051	1651
052	1655
053	1663
054	2111
055	2115
056	2123
057	2131
058	2135
059	2143
060	2151
061	2155
062	2163
063	2211
064	2215
065	2223
066	2231
067	2235
068	2243
069	2251
070	2255
071	2263
072	2311
073	2315
074	2323
075	2331

Systémové číslo	Interkomové číslo
076	2335
077	2343
078	2351
079	2355
080	2363
081	2411
082	2415
083	2423
084	2431
085	2435
086	2443
087	2451
088	2455
089	2463
090	2511
091	2515
092	2523
093	2531
094	2535
095	2543
096	2551
097	2555
098	2563
099	2611
100	2615
101	2623
102	2631
103	2635
104	2643
105	2651
106	2655
107	2663
108	3111
109	3115
110	3123
111	3131
112	3135
113	3143

Systémové číslo	Interkomové číslo
114	3151
115	3155
116	3163
117	3211
118	3215
119	3223
120	3231
121	3235
122	3243
123	3251
124	3255
125	3263
126	3311
127	3315
128	3323
129	3331
130	3335
131	3343
132	3351
133	3355
134	3363
135	3411
136	3415
137	3423
138	3431
139	3435
140	3443
141	3451
142	3455
143	3463
144	3511
145	3515
146	3523
147	3531
148	3535
149	3543
150	3551